


A56 BT

Enregistreur de Température et d'Humidité Bluetooth

Manuel de l'Utilisateur



PREFACE

Chers utilisateurs:

Merci d'avoir acheté ce nouvel enregistreur de température et d'humidité Bluetooth. Afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce Guide, en particulier la section “Consignes de Sécurité”. Après avoir lu ce manuel, il est recommandé de le conserver dans un endroit facilement accessible, de préférence à proximité de l'anémomètre, afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

GARANTIE LIMITEE ET RESPONSABILITE LIMITEE

Uni-Trend garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de technologie de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une négligence, une mauvaise utilisation, une altération, une contamination ou un fonctionnement ou une manipulation anormaux. Les revendeurs ne sont pas autorisés à donner toute autre garantie au nom d'Uni-Trend. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, contactez votre centre de service agréé Uni-Trend le plus proche pour demander l'autorisation de retour, puis envoyez le produit à ce centre de service avec une description du problème.

Cette garantie est la seule compensation dont vous pouvez bénéficier. Uni-Trend ne sera pas responsable des dommages ou pertes spéciaux, indirects, accidentels ou subséquents causés par quelque raison ou spéculation que ce soit. En outre, Uni-Trend ne sera pas responsable des dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs ou des pertes découlant de toute cause ou déduction que ce soit, et étant donné que certains Etats ou pays n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et les dommages accessoires ou consécutifs, les limitations de responsabilité et les dispositions ci-dessus peuvent vous être inapplicables.

1. Vue d'ensemble	4
2. Caractéristiques	4
3. Liste de Colisage	4
4. Consignes de Sécurité	5
5. Structure	6
6. Affichage	7
7. Fonctionnement	8
8. Specifications Techniques & Configurations par Défaut	11
9. Téléchargement de l'Application mobile/du Logiciel PC	13
10. Conseils d'Utilisation	13

1. Vue d'ensemble

L'enregistreur de données de température et d'humidité Bluetooth A56 BT utilise un module numérique de température et d'humidité de haute précision comme capteur, et un microprocesseur de faible puissance. Il offre une grande précision, une grande capacité de stockage, l'enregistrement automatique, l'affichage de l'heure, une alarme sonore et lumineuse, l'enregistrement des températures ultra-basses, etc. Il permet également de modifier les données enregistrées, de visualiser les données et d'exporter un rapport PDF via l'application mobile ou le logiciel PC. L'enregistreur de données peut satisfaire aux exigences de mesure de haute précision et d'enregistrement de longue durée de la température et de l'humidité dans différentes conditions. Il est largement utilisé dans les domaines de la transformation des aliments, du transport de la chaîne du froid, le stockage, etc.

2. Caractéristiques

- ★ Module numérique de température et d'humidité de haute précision.
- ★ Large plage de mesure de la température, capable d'être utilisé à un minimum de -40°C.
- ★ Grande capacité de stockage, enregistrement maximum de 64000 groupes de données.
- ★ Indication d'alarme sonore et lumineuse.
- ★ Capable de visualiser les données et exporter le rapport de données via l'application mobile et le logiciel PC.
- ★ Grade de protection : IP54.
- ★ Le dos est équipé d'un aimant d'adsorption et d'un trou de fixation murale, ce qui permet aux utilisateurs de le placer et de l'utiliser facilement.

3. Liste de Colisage

Enregistreur-----	1
Guide de démarrage rapide-----	1
Consignes de sécurité -----	1
Directives de téléchargement des fichiers communs -----	1
Pile lithium-ion jetable (ER14505)-----	1
Vis pour montage mural -----	2
Bouchon d'expansion en caoutchouc -----	2
Câble USB -----	1


Veuillez contacter votre vendeur si l'un des composants est manquant ou endommagé.

4. Consignes de Sécurité

 Lisez attentivement les consignes de sécurité et respectez les instructions d'opération avant d'utiliser l'enregistreur.


- Le terme « Avertissement » identifie les situations et les opérations dangereuses pour les utilisateurs. « Attention » identifie les facteurs qui peuvent causer les dommages au produit ou à l'équipement testé.
- Vérifiez que l'appareil et les accessoires ne sont pas endommagés ou anormaux avant de les utiliser. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages évidents ou si vous pensez qu'il ne fonctionne pas.
- Ne démontez pas l'appareil au hasard et ne modifiez pas les câbles internes pour éviter de l'endommager.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil dans un environnement à température élevée, à forte humidité, inflammable, explosif ou fortement électromagnétique.
- Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon doux et un détergent neutre. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants. N'utilisez pas directement de l'eau pour le rincer.
- La maintenance et l'entretien doivent être effectués par du personnel spécialisé ou par le service spécifié.

5. Structure



No.	Description	No.	Description
1	Ecran	6	Couvercle USB
2	Voyant LED	7	Trou de fixation murale
3	Trou d'air du capteur	8	Aimant
4	Bouton Marche	9	Couvercle de la pile
5	Bouton Arrêt	10	Declencheur du couvercle de la pile

6. Affichage




	✓ Pas d'alarme ✗ alarme déclenchée		Commencer à enregistrer		Arrêter l'enregistrement
	Bipeur		Bluetooth		Connexion USB
	Etat de la pile	MAX	Valeur maximale dans l'enregistrement des données	MIN	Valeur minimale dans l'enregistrement de données
AVG	Valeur moyenne dans l'enregistrement de données	°C/°F	Unités de température : °C/°F	-8888	Zone d'affichage de la température
88.8%	Zone d'affichage de l'humidité		Enregistrement cyclique	LOG	Nombre des groupes de données
	Réservation pour l'enregistrement	TIME	Temps réel	DATE	Date
88-88-88	Zone d'affichage secondaire	ID	ID de l'appareil		

7. Fonctionnement

1) Installation de la pile

- a) Installez la pile lors de la première utilisation.
- b) Basculer le déclencheur vers la droite pour ouvrir le couvercle de la pile.
- c) Installez la pile comme suit.



Avertissements:

- Respectez la polarité de la pile lorsque vous l'installez.
- Utilisez la pile 3.6V fournie (ER14505), et la pile AA (1.5V) ne fonctionne pas.
- La pile fournie est jetable et ne doit pas être rechargée.

2) Fonctionnement de base



Bouton Marche:

- Appuyer courtement: commuter entre les pages : Affichage principal > MAX > MIN > AVG

Note: L'action n'est effective que lorsque l'appareil n'est pas en mémoire 0.

- Appuyer longuement : Commencer l'enregistrement des données

Note : L'action n'est effective que lorsque le bouton est utilisé pour démarrer.

Si la fonction « Redémarrage » est réglée sur « Désactivé » et que l'enregistrement des données

n'est pas nul, l'action d'appuyer longuement sur le bouton Marche n'est efficace que pour lire les données de l'une des trois manières suivantes :

1. lecture par l'application ;
2. lecture automatique des données/génération des fichiers une fois le PC connecté ;
3. lecture par le logiciel du PC.
- 4.

■ Bouton Arrêt :

- Appuyer courtement : commuter entre les pages : Temps réel > ID de l'appareil > Stockage > Date dans la zone d'affichage secondaire, en bas de l'écran.
- Appuyer longuement : arrêter l'enregistrement des données (Note : en cours d'enregistrement).

✕ Bluetooth activé/désactivé

- Bluetooth activé: Appuyez simultanément sur les boutons Marche et Arrêt, l'icône Bluetooth clignote.
- Bluetooth désactivé: Appuyez longuement et simultanément sur les boutons Marche et Arrêt, l'icône Bluetooth est éteinte.

Note :

- ① L'écran est toujours allumé lorsque le Bluetooth est activé et le Bluetooth sera désactivé dans 5 minutes s'il n'y a pas de connexion.

② Icône Bluetooth

- a. Clignotant : Bluetooth déconnecté.
- b. Affiché en permanence : Bluetooth connecté

3) Paramètres

- a. Régler les paramètres via l'APP mobile ou le logiciel PC.
- b. Les détails des paramètres sont les suivants :
 1. **SN** : numéro d'usine, numéro de série.
 2. **ID** : ID de l'appareil, 0~100 peut être défini
 3. **Note** : les utilisateurs peuvent écrire des notes
 4. Temperature Units(Unités de température) : °C/°F
 5. **Date & Time(Date et heure)** : réglage manuel ou automatique (suivi du système).
 6. **Auto Screen OFF(Arrêt automatique de l'écran)** : l'écran peut demeurer allumé en permanence ou s'éteint dans 10s~5min selon le réglage.
 7. **Backlight(Rétro-éclairage)** : Rétro-éclairage de l'écran activé/désactivé
 8. **Buzzer(Bipeur)** : Activer ou désactiver (lorsqu'il est activé, le bipeur émet trois alarmes après l'établissement de l'état d'alarme et se répète à intervalles d'une heure par la suite) ;
 9. **LED Indicators(Voyant LED)** : Activé ou désactivé (lors de l'activation, le voyant rouge clignote trois fois après l'établissement de l'état d'alarme et se répète ensuite à intervalles d'une heure) ;
 10. **Temporary PDF(PDF temporaire)** : Le rapport temporaire est généré lors de la connexion à l'ordinateur.
 - a) Lorsque cette fonction est activée et que l'ordinateur est connecté via un câble USB, le voyant LED clignote en vert, la progression de génération du rapport s'affiche à l'écran et un disque U comprenant des fichiers PDF et CSV sera généré.

b) Lorsque cette fonction est désactivée, un disque U vide sera généré lorsqu'on utilise un câble USB pour connecter l'enregistreur à l'ordinateur.

c) Modes de visualisation des rapports :

- ① Visualisation directe du rapport une fois l'ordinateur connecté.
- ② Visualisation du rapport via le téléchargement du logiciel PC.
- ③ Visualisation du rapport via l'application mobile connectée par Bluetooth.

Note : Si l'enregistreur est connecté à un ordinateur ou à un téléphone portable en état d'enregistrement, toutes les données, y compris les données avant la connexion, seront inclus dans le rapport généré, puis l'enregistreur continue d'enregistrer des données et les nouvelles données enregistrées seront inclus dans le rapport généré lors de la prochaine connexion.

La durée du rapport généré varie de quelques secondes à quelques minutes en fonction de la quantité de données stockées, et un rapport comprenant un maximum de 64 000 groupes de données dure environ 8min.

11. Record Modes(Modes d'enregistrement) :

- a) **Stops When Records Full**: l'arrêt automatique de l'enregistrement se fait lorsque les données atteignent 64000 groupes.
- b) **Loop record**: Les données réenregistrées couvrent les données précédentes lorsqu'il y a 64 000 groupes de données, par exemple les données Numéro 64001 couvrent les données Numéro 1, les données Numéro 64002 couvrent les données Numéro 2, et les données exportées sont par ordre chronologique.

12. **Start-up Ways(Moyens de démarrage)** : logiciel, boutons et réservation.

a) **Software(Logiciel)**: Deux modes pour démarrer.

- ① Sélectionner l'option Logiciel dans la page de l'application mobile «Record Start» pour démarrer.
- ② Lorsque vous cliquez sur «Record Start» dans l'application pour téléphone portable, vous verrez l'option « Démarrer l'enregistrement » ;

b) **Buttons(Boutons)**: Appuyez longuement sur le bouton Marche pour démarrer l'enregistrement.

c) **Booking(Réservation)**: Présélectionner l'heure pour démarrer l'enregistrement ici.

13. **Delay Start-up(Démarrage retardé)** : 0~240min réglable pour retarder le premier enregistrement de données.

14. **Record Interval(Intervalle d'enregistrement)** : 10s~24h réglable

15. **Buttons Stop(Boutons Arrêt)** : Activé/Désactivé. L'arrêt de l'enregistrement ne peut se faire que via l'application ou le logiciel PC lorsque cette fonction est désactivée.

16. **Restart-up(Redémarrage)** : Activé/Désactivé. En cas d'enregistrement de données, la fonction Redémarrage peut être activée ou désactivée uniquement lorsque les boutons sont utilisés pour démarrage.

- a) Si les données enregistrées sont supérieures à 0 après que cette fonction soit désactivée, le redémarrage par appuyer sur les boutons ne devindra possible qu'après la lecture des données via la génération d'un PDF temporaire par l'application du téléphone portable ou le logiciel du PC ;
- b) Il n'y a aucune limite lorsque la fonction de redémarrage est activée.

Note : la fonction de redémarrage génère de nouveaux enregistrements de données et supprime les données stockées précédemment.

17. **Alarm Settings(Réglage de l'alarme)** :

a) Seuil : si les données enregistrées dépassent le seuil fixé, une alarme sera émise ;

b) Type : unique ou cumulative ;

c) Délai: utilisé pour comparer avec la durée de l'alarme afin de déterminer si l'état de l'alarme est valide ;

d) Paramètres et résultats de l'alarme :

- ① Alarme unique : Lorsque la durée d'une seule fois où la température (humidité) atteint ou dépasse la valeur seuil est supérieure ou égale au délai de l'alarme, et l'état d'alarme est valide ;
- ② Alarme cumulative : Lorsque la durée où la température (humidité) cumulée atteint ou dépasse la durée seuil est supérieure ou égale au délai d'alarme défini, l'état d'alarme est valide.
- ③ Durée de l'alarme : Durée totale pendant laquelle la température (humidité) atteint ou dépasse la valeur seuil.
- ④ Nombre d'alarmes : la température (humidité) atteint ou dépasse la valeur seuil jusqu'à la récupération ou la fin de l'enregistrement est compté une fois.

8. Specifications Techniques & Configurations par Défaut

1) Spécifications techniques

Plage de température	-40°C~85°C(-40°F~185°F)	
Plage d'humidité	0%~100%RH	
Température	Plage	Précision
	$0^{\circ}\text{C} \leq t \leq 60^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
	$-40^{\circ}\text{C} \leq t < 0^{\circ}\text{C}$ $60^{\circ}\text{C} < t \leq 85^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
	$32^{\circ}\text{F} \leq t \leq 140^{\circ}\text{F}$	$\pm 0.6^{\circ}\text{F}$
	$-40^{\circ}\text{F} \leq t < 32^{\circ}\text{F}$ $140^{\circ}\text{F} < t \leq 185^{\circ}\text{F}$	$\pm 0.9^{\circ}\text{F}$
Humidité	Plage	Précision
	$0\% \leq \text{RH} \leq 90\%$	$\pm 2.5\% \text{RH}$ (à 25°C)
	$90\% < \text{RH} \leq 100\%$	$\pm 3.5\% \text{RH}$ (à 25°C)
Résolution de la température et de l'humidité	0.1°C(0.1°F)/0.1%RH	
Capacité d'enregistrement	64000 groupes	
MAX/MIN/AVG	√	
Voyant LED	√	
Rétro-éclairage	√	
Alarme bipeur	√	
Logiciel PC	√	
Application mobile	√ (TempLink)	
Indication de batterie faible	√	
Intervalle d'enregistrement	10s~24h (Régler par l'intermédiaire du PC/de l'application)	
Moyens de démarrage	Boutons/Logiciel/Réservation	
Temps pour éteindre l'écran	15s±2s (Régler par l'intermédiaire du PC/de l'application)	
Port USB	USB Type-C	

Alimentation USB	Prise en charge (alimentation électrique uniquement, la pile n'est pas rechargeable)
Type de pile	Pile lithium-ion jetable 3.6V2700mAh (ER14505)
Durée de service	2 ans (A température normale, à l'intervalle d'enregistrement 15min, l'écran éteint dans 15s, le buzzer éteint, l'indicateur d'alarme éteint/rétro-éclairage Bluetooth désactivé)
Mode d'accrochage	aimant d'adsorption sur le dos ou trou de fixation murale
Température et humidité de fonctionnement	-40°C~+85°C, ≤99%RH
Température de stockage	-40°C~+85°C (Pas de pile incluse) -40°C~+60°C (pile ER14505 incluse)
Certificat	EMC: EN IEC 61326-1:2021
Grade IP	IP54
Poids	Environ 110g
Dimensions	62x104x25mm

Note : L'écran LCD peut réagir lentement dans un environnement à basse température, mais sans influencer la mesure normale.

2) Configurations par défaut

Paramètres	Valeur par défaut	Paramètres	Valeur par défaut	Paramètres	Valeur par défaut
Intervalle d'enregistrement	15min	Rétro-éclairage	Désactivé	Désactivation de l'écran automatique	15s
Unité de température	°C	PDF temporaire	Activé	Temps	Suivre le système
Voyant LED	Désactivé	Bipeur	Désactivé	Modes d'enregistrement	Arrêt en cas de mémoire plein
Moyens de redémarrage	Boutons	Bouton d'arrêt	Permis	Redémarrage	Permis
Délais d'enregistrement	0s	ID	0	Alarme	Activée

9. Téléchargement de l'Application mobile/du Logiciel PC

1) Téléchargement de l'application mobile

Pour télécharger l'application mobile, procédez comme suit

- a) Pour IOS, recherchez et téléchargez TempLink dans l'App Store.
- b) Pour Android, recherchez et téléchargez TempLink dans Play Store.

2) Téléchargement du logiciel PC

Télécharger le logiciel de l'enregistreur de Température et d'Humidité:

- ① Voir le guide de téléchargement des fichiers communs ci-joint pour télécharger le logiciel PC.
- ② Visitez le site <https://www.uni-trend.com/> d'Uni-Trend et trouvez le bon modèle de produit à télécharger.

10. Conseils d'Utilisation

- Remplacez la pile lorsque  clignote sur l'écran LCD.
- La pile ER14505 est à usage unique. Ne la rechargez pas.
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période ;
- OL/-OL affiché sur l'enregistreur signifie que la température mesurée est supérieure/inférieure à la plage la plus élevée/basse.
- Ne pas brancher ou débrancher l'USB pendant l'utilisation de l'application mobile pour éviter la déconnexion du Bluetooth.
- N'activez pas le Bluetooth pendant la connexion au PC, sinon le message "Err" s'affiche.

Le manuel est susceptible d'être modifié sans préavis !

En raison des différents lots, les matériaux et les détails des produits réels peuvent être légèrement différents des informations graphiques, veuillez vous référer au produit réel reçu. Les données expérimentales fournies dans cette page proviennent du laboratoire interne d'Uni-Trend, mais elles ne doivent pas servir de référence aux clients pour passer des commandes. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle, merci !